

合皮用プライマー <UX-2>

用 途
合皮全般用プライマー

特 長
広範囲の合皮に対して優れた接着性を有します。

性 状

主成分	合成樹脂
外 観	無色透明液
使用溶剤	MEK
不揮発分	約 3 %

使用方法

端布または刷毛を浸し接着面を丁寧に拭く。(処理する)

標準乾燥時間: (室 温) 30 分以上
使用接着剤: PU 系接着剤および CR 系接着剤

荷 姿

3.5kg 金属缶

注意事項

- ・可燃性溶剤を使用していますので、取り扱い時は火気厳禁です。
- ・取り扱い場所には局所排気装置を設けて充分換気して下さい。
- ・直射日光や雨水を避けて、換気の良い 5～35℃ の所で保管して下さい。
- ・一度開封した製品は、必ず密栓して下さい。
- ・開封後はなるべく早く使い切して下さい。
- ・ご使用に際しましては、直接皮膚に付かない様にして下さい。
- ・その他のご使用上の注意に関しては、SDS をご参照下さい。

